

## Automatische Distanzregelung (ACC)



Die ACC hält eine eingestellte Geschwindigkeit konstant und hält dabei zusätzlich einen eingestellten Abstand zum vorrausfahrenden Fahrzeug ein. Verzögert das vorausfahrende Fahrzeug so verzögert auch das ACC ihr Fahrzeug.

Wenn die automatische Verzögerung durch ACC nicht ausreicht, fordert das ACC durch eine Meldung im Display auf, zusätzlich zu bremsen. Es leuchtet die rote Warnleuchte. Zusätzlich ertönt ein Warnton.

### **Das ACC sollte nicht verwendet werden**

- Bei schlechten Witterungsverhältnissen
- Auf unbefestigten Straßen
- Auf Kurvenstrecken
- Auf Straßen mit Rollsplitt

### **Nicht erfassbare Gegenstände**

- Personen
- Stehende Fahrzeuge
- Querende, einbiegende oder entgegenkommende Fahrzeuge
- Tiere

### **Einschalten**

- Taste 1 drücken
- Geschwindigkeit einstellen (siehe GRA)
- Taste 3 so oft drücken bis der gewünschte Abstand eingestellt ist. Es gibt dabei 5 Stufen von sehr klein bis sehr groß.

### **Regelungen unterbrechen**

- Taste 1 drücken oder Bremspedal betätigen

### **Regelungen wieder aufnehmen**

- Taste RES drücken

### **Ausschalten**

Taste 1 lang gedrückt halten