

## Die Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)



Die Geschwindigkeitsregelanlage hilft, eine von Ihnen eingestellte Geschwindigkeit konstant zu halten. Sie ist ab einer Geschwindigkeit von etwa 20km/h verfügbar.

### **Schalten:**

Sobald das Kupplungspedal getreten wird, wird die Regelung unterbrochen und nach dem Gangwechsel automatisch fortgesetzt.

### **Einschalten:**

- Taste 1 drücken

Es ist noch keine Geschwindigkeit gespeichert.

### **Regelungen beginnen:**

- Während der Fahrt die Taste SET drücken

Die aktuelle Geschwindigkeit wird gespeichert und geregelt. Zusätzlich leuchtet die grüne Kontrollleuchte.

### **Geschwindigkeit einstellen**

Die gespeicherte Geschwindigkeit kann folgendermaßen geändert werden

- RES + 1 km/h
- SET - 1 km/h
- + + 10 km/h
- - 10 km/h

### **Regelungen unterbrechen**

- Taste 1 kurz drücken oder das Bremspedal betätigen

### **Regelung wieder aufnehmen**

- Taste RES drücken

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder aufgenommen und geregelt.

### **Zu Geschwindigkeitsbegrenzer wechseln**

- Taste 2 drücken

### **Ausschalten**

- Taste 1 lang drücken