

Der Geschwindigkeitsbegrenzer



Der Geschwindigkeitsbegrenzer hilft, eine gespeicherte Geschwindigkeit nicht zu überschreiten. Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist ab etwa 30 km/h verfügbar. Sie können den Geschwindigkeitsbegrenzer jederzeit unterbrechen in dem das Gaspedal bis zum Anschlag durchgedrückt wird. Sobald die gespeicherte Geschwindigkeit überschritten ist, blinkt die grüne Kontrollleuchte. Die gespeicherte Geschwindigkeit bleibt gespeichert. Wenn die Geschwindigkeit wieder unter der gespeicherten Geschwindigkeit ist, ist Speicherung wieder aktiv und die grüne Kontrollleuchte blinkt nicht mehr.

Einschalten

- Taste 1 drücken
- Dann Taste 2 drücken

Regelungen beginnen

- Während der Fahrt SET drücken

Die aktuelle Geschwindigkeit wird gespeichert und geregelt. Zusätzlich leuchtet die grüne Kontrollleuchte.

Geschwindigkeit einstellen

Die gespeicherte Geschwindigkeit kann folgendermaßen geändert werden

- RES + 1 km/h
- SET - 1 km/h
- + + 10 km/h
- - 10 km/h

Regelungen unterbrechen

- Taste 1 kurz drücken oder das Bremspedal betätigen

Regelung wieder aufnehmen

- Taste RES drücken

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder aufgenommen und geregelt.

Zu Geschwindigkeitsregelanlage wechseln

- Taste 1 drücken

Ausschalten

- Taste 1 lang drücken